

COPEL

DDI – DIRETORIA DE DISTRIBUIÇÃO

SED – SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA DA DISTRIBUIÇÃO

DOMS - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO **E SERVIÇOS**



OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO PASTA:

TÍTULO: OPERAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO

MÓDULO: INTERRUPTOR DE CARGA EM MÉDIA TENSÃO -

LOADBUSTER, LOADRANGER E CUTARC

Órgão emissor : SED/DOMS Número: 160811

Revisão: Agosto 2010



MANUAL DE INSTRUÇOES TECNICAS – MIT							
Título:	Operação de Redes de Distribuição		Mód	ulo	Folha		
	Operação de Nedes de Distribuição	80	11		2/14		
Módulo:	Interruptor de Carga em Média Tensão	Versão		Data			
		05		31/08/10			

ÍNDICE

1.	OBJETIVOS	03
2.	DEFINIÇÃO	03
3.	LOADBUSTER / LOADRANGER	04
	3.1 APLICAÇÃO	04
	3.1.1 Desligamento de chaves de linha e de transformadores	04
	3.1.2 Desligamento de chaves em bancos de capacitores	04
	3.2 PRECAUÇÕES	04
	3.3 OPERAÇÃO	06
	3.4 MANUTENÇÃO	09
4.	CUTARC	09
	4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS	09
	4.2 PRECAUÇÕES	10
	4.3 OPERAÇÃO	11
	4.4 MANUTENÇÃO	13
	4.4.1 – Inspeção visual	13
	4.4.2 – Verificação do funcionamento	13
	4.4.3 - Observações	13



MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS – MIT								
Título:	Operação de Redes de Distribuição	Título	Título Módulo		Folha			
		80	11		3/14			
Mádula:	Interruptor de Carga em Média Tensão	Versão		Data				
Modulo.		05		31	/08/10			

1 - OBJETIVO


Orientar o usuário quanto à utilização adequada e cuidados que devem ser observados na operação do interruptor de carga em média tensão – loadbuster, loadranger e cutarc, nos trabalhos de operação e manutenção de redes de distribuição, assim como fornecer os procedimentos de manutenção periódica que deve ser regularmente efetuada na referida ferramenta.

2 - DEFINIÇÃO

Para os efeitos desta instrução entende-se por interruptor de carga em média tensão, a ferramenta portátil destinada a possibilitar a abertura de chaves unipolares em circuitos de alta tensão com carga, operável à distância através de bastão universal, vara telescópica ou vara de manobra.

O loadbuster modelo 5300 R3 e loadranger XLT1 são destinados ao uso na classe de tensão fase-fase de 13800V e 34500V e os modelos 5400 R3 e XLT2 são destinados ao uso na classe de tensão fase-fase até 34500V.

O cutarc é destinado ao uso na classe de tensão fase-fase até 34500V.





MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS – MIT							
Título:	Operação de Redes de Distribuição		Título Módi		Folha		
	Operação de nedes de Distribuição	80	11		4/14		
Módulo:	Interruptor de Carga em Média Tensão	Versão		Data			
		05		31	/08/10		

3 - LOADBUSTER/LOADRANGER

3.1 - APLICAÇÃO

Os equipamentos são aplicáveis basicamente na abertura de chaves monopolares dos tipos corta circuito, seccionadora unipolar e chave fusível dotados de ganchos adequados para os engates mecânicos e curso de extensão compatível com a ferramenta.

3.1.1 – Desligamento de chaves de linha e de transformadores:

É aplicável a correntes de carga até 600A nominais com corrente máxima admissível em projeto, de 900A, incluídas as correntes de magnetização dos transformadores.

3.1.2 – Desligamentos de chaves em bancos de capacitores:

- a) O equipamento não deve ser utilizado para desligamento de bancos de capacitores em paralelo.
- b) Em 13,8kV, utilizando-se os modelos 5300R3 e XLT1, pode-se desligar bancos de capacitores até 1800kVAr.
- c) Em 34,5kV, utilizando-se os modelos 5400R3 e XLT2, pode-se desligar bancos de capacitores até 4800kVAr, desde que o banco seja ligado em estrela aterrado.

3.2 – PRECAUÇÕES

- a) Os equipamentos não devem ser utilizados onde a máxima tensão de operação do sistema exceda a máxima tensão para a qual a ferramenta foi projetada.
 - Obs.: Os equipamentos loadbuster modelo 5300R3 e loadranger XLT1, para uso na classe de tensão fase-fase 13,8kV, podem ser utilizados na classe 34,5kV.
- b) Embora a interrupção possa ser feita em tensões menores deve-se observar se a chave tem extensão do curso suficiente para permitir o golpe de operação do equipamento. Portanto, para se usar o equipamento de 34,5kV em chaves de 13,8kV é necessário verificar se o cartucho da chave fusível ou a lâmina da chave seccionadora tem comprimento suficiente para permitir o curso da operação.
- c) O equipamento deve ser posicionado na chave a ser aberta de tal modo que o seu tubo não obstrua a linha de visão do operador (figura 02).



MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS – MIT							
Título:	Operação de Redes de Distribuição	Título Mód		lo	Folha		
		80	11		5/14		
Mádula:	Interruptor de Carga em Média Tensão	Versão			Data		
iviodulo.	interruptor de Carga em Media Terisão	05		31	/08/10		





FIGURA 02

PROCEDIMENTOS CORRETOS

- d) Para condições normais de uso, o equipamento deve ser fixado a um bastão universal com no mínimo 1,8m de comprimento para tensão de 13,8kV e 2,4m para tensão de 34,5kV.
- e) A âncora do equipamento deve ser engatada ao gancho da chave fusível ou da chave seccionadora, do lado contrário ao do operador (figura 02). O gancho de engate do loadbuster deve ser fixado à argola do cartucho da chave fusível ou da lâmina da chave seccionadora. O equipamento nunca deve ser posicionado na chave ficando o seu corpo do mesmo lado do operador. Instalando-o dessa maneira, não somente a visão do operador ficará prejudicada, como poderá provocar perigosos esforços mecânicos no equipamento e um difícil desengate.
- f) Quando o equipamento é corretamente engatado na chave como mostra a figura 02, ao puxar o bastão para baixo, para abrir a chave, o equipamento se estende carregando uma mola internamente. Num predeterminado instante do movimento de abertura da chave, um gatilho interno dispara, soltando a mola carregada, ao mesmo tempo em que separa os contatos internos interrompendo o circuito. O êxito da operação é independente da velocidade com que é puxado o bastão. É aconselhável que se puxe o bastão suavemente para melhor integridade do equipamento.
- g) Quando o equipamento for operado de dentro de uma caçamba, o operador deve ficar no mínimo a 1,5m abaixo do equipamento e de frente para a chave quando montadas na posição vertical. Quando as chaves seccionadoras são montadas na posição horizontal, aproximar o gancho de engate do



MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS – MIT							
Título:	Operação de Redes de Distribuição		Módulo		Folha		
	Operação de Nedes de Distribuição	80	11		6/14		
Mádula:	Interruptor de Carga em Média Tensão	Versão			Data		
iviodulo.		05		31	/08/10		

equipamento de tal modo que o operador fique bem embaixo da chave a ser aberta, para que não seja exercido um esforço excessivo em sentido horizontal no isolador.

- h) Ao operar o equipamento, o bastão deve ser puxado para baixo e formar um ângulo entre zero e 45° com relação à direção do cartucho da chave fusível ou da lâmina da chave seccionadora.
- i) As operações de aberturas em chaves fusíveis aplicam-se igualmente para chaves seccionadoras unipolares, desde que estas possuam gancho especial para engate no equipamento.
- j) O operador deve observar as condições da estrutura quando da desconexão do equipamento da chave, principalmente em relação à distância da chave operada de pontos de aterramento (estais, condutores de aterramento e demais). Tal recomendação deve-se ao fato do equipamento ainda se encontrar energizado, devido a retorno de tensão ou fluxo invertido no ponto de manobra.

Obs.: Um fator a ser observado na operação de abertura de chaves unipolares com carga em circuitos de distribuição, é o valor de disparo ajustado no sensor de desequilíbrio de correntes de fases do relé ou religador à montante, o que poderá provocar um desligamento geral de circuito por atuação da referida proteção.


3.3 – OPERAÇÃO

Para a operação, o equipamento deve estar devidamente revisado, armado e fixado ao bastão ou vara de manobra, observando-se a adequação de uso da ferramenta, conforme descrito anteriormente. O operador deve estar munido dos equipamentos de proteção individual compatíveis com a operação de chaves, e proceder aos seguintes passos:


- a) Passar o equipamento pela frente da chave a ser aberta, alcançando o gancho da mesma pelo outro lado. Engatar a âncora do equipamento localizada na sua parte superior, no gancho da chave que fica no lado mais distante, como mencionado anteriormente (ver figura 03).
- b) Girar o equipamento na direção do cartucho da chave e passar o gancho de engate do equipamento no olhal do cartucho. A trava do gancho de engate se flexionará e depois de completada a entrada no olhal, a mesma retornará a posição inicial, travando a saída. O equipamento então estará pronto a ser operado (figura 03).



MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS – MIT						
Título:	Operação de Redes de Distribuição		Módulo		Folha	
	Operação de nedes de Distribuição	80	11		7/14	
Mádula:	Interruptor de Carga em Média Tensão	Versão			Data	
wodulo.		05		31	/08/10	



c) Para abrir a chave, acionar o equipamento com firmeza, puxando-o ininterruptamente através do bastão, até que fique estendido completamente como indica a figura 04. Não se deve puxar violentamente, ou com hesitação. A trava de rearme manterá o equipamento aberto. Geralmente não haverá qualquer indicação visível da abertura do circuito, mas um pequeno arco elétrico deve ser notado no gancho de engate do equipamento e na âncora, particularmente quando for interrupção de circuitos em chaves com correntes próximas à corrente máxima de operação. Em baixas correntes, a única indicação será o som do disparo do equipamento.





MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS – MIT						
Título:	Operação de Redes de Distribuição		Módul	o Folha		
	Operação de Nedes de Distribuição	80	11	8/14		
Mádula	Interruptor de Carga em Média Tensão	Versão		Data		
iviodulo.		05		31/08/10		

d) Para soltar o equipamento depois da interrupção de um circuito, existem duas maneiras. A escolha da forma de soltura deve levar em consideração o tipo de chave operada e as condições ambientais.

- Em chaves fusíveis:

Girar o equipamento de maneira que ocorra o desengate do olhal da chave antes do engate do gancho (chifre da chave). O giro deve ser executado de forma que o cartucho ao soltar, não venha a tocar no equipamento, evitando assim que o mesmo venha a ser danificado. Após a soltura do olhal, desengatar a âncora do gancho da chave.

- Em chaves seccionadoras unipolares (chaves facas):

Proceder conforme orientações acima, relativas às chaves fusíveis. Como em seccionadoras unipolares as facas não ficam a uma distância segura após a abertura, o operador deve completar o ciclo de abertura da seccionadora utilizando a vara com o cabeçote normal, após a operação de todas as chaves do conjunto e o desacoplamento do equipamento da vara de manobra.

e) Para rearmar o equipamento para a próxima operação, segurá-lo como mostra a figura 05. Estender o equipamento suavemente e erguer a trava de rearme. Com a trava de rearme erguida, empurrar o tubo interno até o final para que o gatilho possa rearmar por si próprio. Verificar se o rearme foi correto puxando o tubo interno cerca de 7,5cm. Com esse movimento um aumento na resistência da mola será sentido.



TRAVA DE REARME ERGUIDA



TESTE DE REARME

FIGURA 05



MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS – MIT							
Título:	Operação de Redes de Distribuição		Título Módu		Folha		
	Operação de nedes de Distribuição	80	11		9/14		
Mádula:	Interruptor de Carga em Média Tensão	Versão		Data			
Modulo.		05	ĺ	31	/08/10		

3.4 – MANUTENÇÃO

O loadbuster e o loadranger são equipamentos suficientemente robustos para um longo período de vida, porém, deve ser dada uma atenção especial à sua manutenção e à substituição de certas peças componentes, as quais estão sujeitas a uma gradual deterioração ou desgaste no curso normal de operação.

Pelo fato dos equipamentos não possuírem qualquer sinal audível ou visível que indique a necessidade de reposição de partes componentes desgastadas ou quebradas, os intervalos de manutenção devem ser estabelecidos tomando como base o número de operações ou o rigor dos serviços executados. Depois de efetuadas entre 500 e 1000 operações de rotina faz-se necessário a realização de inspeção e manutenção do equipamento.

Os procedimentos de manutenção só devem ser realizados por pessoas devidamente treinadas para esta atividade.


4 - CUTARC

4.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

O cutarc é uma ferramenta leve, de aproximadamente 2,3kg, com terminal mecânico adaptável ao cabeçote universal de bastão universal ou vara de manobra para que sua operação em AT seja executada à distância.

O princípio mecânico de disparo para a abertura é o armazenamento de energia por mola, fazendo com que a velocidade da abertura independa da velocidade do operador.

A interrupção elétrica ocorre no interior de uma câmara selada por duplo corte com sopro de gás SF6 (hexafluoreto de enxofre).





MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS – MIT							
Título:	Operação de Redes de Distribuição		Título Módulo		Folha		
	Operação de nedes de Distribuição	80	11		10/14		
Módulo:	Interruptor de Carga em Média Tensão	Versão			Data		
Modulo.		05		31	/08/10		

O cutarc pode operar qualquer chave fusível ou seccionadora desde que possuam o gancho e olhal apropriados para utilização da ferramenta.

Para um teste de verificação da pressão do gás e condição dos contatos internos do cutarc pode ser utilizado o kit de teste específico. Neste caso a verificação é rápida e pode evitar a eventual indisponibilidade da ferramenta em caso de dúvida.

A corrente nominal do cutarc para abertura de carga é de 630A.

4.2 - PRECAUÇÕES

- Deve-se manter o cutarc no estojo original quando n\u00e3o estiver em uso operacional;
- O cutarc não é uma ferramenta capaz de resistir a choques mecânicos e deve, portanto, ser manipulada e transportada com cuidado, evitando-se quedas ou impactos que possam trincar ou quebrar peças ou partes do corpo. Trincas ou quebras podem alterar as características de isolamento da mesma (incluindo o vazamento do gás SF6) e neste caso, não deve ser operada;
- Em caso de dúvida, o cutarc pode ser testado com o kit de teste próprio, de forma expedita, para verificação da pressão do gás e resistência ôhmica dos contatos internos;
- O cutarc não deve ser utilizado onde a máxima tensão de operação do sistema exceda a máxima tensão para a qual a ferramenta foi projetada;
- Embora a interrupção possa ser feita em tensões menores deve-se observar se a chave tem extensão de curso compatível que permita o curso de abertura do cutarc.
- Para condições normais de uso, o cutarc deve ser fixado em bastão universal com, no mínimo, 1,8m de comprimento para tensão de 13,8kV e 2,4m para tensão de 34,5kV.
- O cutarc não deve ser utilizado para desligamento de bancos de capacitores em paralelo.



MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS – MIT							
Título:	Operação de Redes de Distribuição		Título Módu		Folha		
	Operação de Nedes de Distribuição	80	11		11/14		
Mádula:	Interruptor de Carga em Média Tensão	Versão		Data			
iviodulo.		05		31	/08/10		

4.3 - OPERAÇÃO


O operador deve, antes de operar o cutarc, submetê-lo a uma inspeção criteriosa visando verificar se todas as suas partes componentes se apresentam integrais e sem trincas ou defeitos, observando a adequação de uso da ferramenta, conforme descrito anteriormente.

Para a operação, o operador deve estar munido dos equipamentos de proteção individual compatíveis com a operação de chaves.

 a) O cutarc deve ser adaptado em bastão de manobras com terminal universal.
 A borboleta de fixação deve ser apertada com segurança sendo aconselhável o uso de uma arruela lisa para se evitar danos no braço de engate.

Obs.: Nas posições de montagem das chaves, normalmente encontradas na linha de distribuição o cutarc será mais facilmente operável acoplando-se o bastão de manobras com o seu eixo alinhado com o braço de engate. O operador pode acoplar o bastão com seu eixo inclinado, caso seja necessário em alguns tipos de montagens.

 b) Armar o mecanismo de disparo trazendo o corpo do dispositivo o mais próximo do braço de engate, conforme indicação das setas em azul (figura 07).



Obs.1: Antes de abrir a chave com o cutarc deve-se acionar 1 ou 2 vezes manualmente para certificar-se do perfeito funcionamento do mecanismo de disparo.

Obs.2: O mecanismo de disparo estará convenientemente armado quando for perceptível a tensão da mola de disparo ao se movimentar o corpo do



MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS – MIT							
Título:	Operação de Redes de Distribuição	Título	Mód	ulo	Folha		
		80	11		12/14		
Mádula:	Interruptor de Carga em Média Tensão	Versão			Data		
wodulo.		05		31	/08/10		

dispositivo no sentido de abertura. Quando armado aparecerá um ponto verde no campo indicado pela seta (figura 07).

- c) Acoplar a âncora A do garfo ao gancho da chave e o gancho B do braço de engate ao olhal da seccionadora ou fusível. Para que o corpo do cutarc não sofra esforços e não se interponha no campo de visão do operador, deve-se ancorar sempre no gancho posterior da chave, visto da posição do operador.
- d) Puxar o bastão de manobras com firmeza até o fim do curso do cutarc. A interrupção se dará internamente à unidade selada, não havendo ocorrência de arcos externos, independentemente da velocidade da operação. Neste ponto o cutarc ficará travado na posição aberta possibilitando sua retirada da chave (figura 08).




CUTARC NA POSIÇÃO ABERTO

- FIGURA 08
- e) Voltar ligeiramente o cutarc no sentido de fechamento da chave mantendo a distância segura de abertura para desacoplar a âncora do gancho da chave. No caso de chave seccionadora, aproveitar para abri-la totalmente. Girar o bastão em torno do seu eixo no sentido horário caso a chave esteja à esquerda do operador e no sentido anti-horário caso a chave esteja à direita, e o gancho do braço se desacoplará do olhal da chave.
- f) Trazer o cutarc à mão com o devido cuidado para evitar sua queda ou que toque na linha.



MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS – MIT								
Título:	Operação de Redes de Distribuição	Título	Módulo		Folha			
		80	11		13/14			
Módulo:	Interruptor de Carga em Média Tensão	Versão [Data				
		05 31		31	/08/10			

g) Manter a mão que suporta o bastão de manobra a aproximadamente 20cm do terminal e pressionar o gatilho para que o cutarc retorne a posição armado. Certificar-se de que o mecanismo de disparo esteja convenientemente armado (figura 09).



h) Terminadas as operações o cutarc deve ser retornado imediatamente ao seu estoio.

4.4 - MANUTENÇÃO

A manutenção de campo limita-se à verificação periódica do cutarc, a cada 500 operações ou por período de 6 meses (ou quando julgar necessário, em períodos menores), dos seguintes itens:

4.4.1 – Inspeção visual:

Observar atentamente todas as partes externas componentes do cutarc verificando a existência de trincas, peças soltas ou quebradas, o que implica na sua retirada de operação e providências para recuperação.

A cordoalha deve ser substituída caso haja mais que 20% dos fios rompidos.

4.4.2 – Verificação do funcionamento:

O cutarc deve ser armado e operado manualmente verificando-se possíveis impedimentos, dificuldades no curso de acionamento, ausência de sinalização aberto/fechado ou outros entraves.

4.4.3 – Observações:

Em caso de queda ou impacto, o cutarc não deve ser operado mesmo que visualmente não tenha sofrido danos.



MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS – MIT								
Título:	Operação de Redes de Distribuição	Título	Módulo	Folha				
		80	11	14/14				
Módulo:	Interruptor de Carga em Média Tensão	Versão		Data				
		05 31		1/08/10				

Os procedimentos de manutenção só devem ser realizados por pessoas devidamente treinadas para esta atividade.

Este MIT foi analisado e aprovado pelo Grupo Permanente de Trabalho da Operação do Sistema de Distribuição.

Versão	Início de Vigência	Área Responsável	Descrição	
01	19/04/2007	SED/DOMD	- Reedição do MIT, alterando a pasta e o número do documento.	
02	05/06/2008	SED/DOMD	- Alteração nos procedimentos de desacoplamento do equipamento das chaves.	
03	08/12/2008	SED/DOMD	- Alteração nos procedimentos relativos a operação de seccionadoras unipolares, quando da retirada do equipamento da chave. Este procedimento foi alterado devido a risco de abertura de arco elétrico, constatado em ensaios em DACs em Londrina, no mês de outubro 2008, em reunião do grupo de preliminares do GSST.	
04	31/12/2009	SED/DOMD	 Inclusão do equipamento Loadranger, com adequação de texto em todo o documento e inserção de figuras dos equipamentos (em todo o documento); Inclusão de procedimento liberando a operação de chaves de até 34,5 kV por equipamentos loadbuster e loadranger de 13,8 kV (em todo o documento). 	
05	31/08/2010	SED/DOMS	 Alteração do nome do departamento responsável para DOMS – Departamento de Operação, Manutenção e Serviços; Alteração do nome dos aprovadores (SED e DOMS); Excluído texto referente à restrição de utilização de equipamento de 13,8 em tensão de 34,5 kV. A restrição temporária foi devido a anomalias encontradas em alguns equipamentos quando da operação de chaves em tensão 34,5 kV com equipamentos de 13,8 kV. Após ensaios em conjunto com o fabricante concluiu-se que os procedimentos constantes no documento não foram fatores determinantes para a ocorrência das anomalias. 	